PushFire Stationair

	and the state of t	rdroen ni terret				
gemene instellingen:		Version: 3.33	/ Build: 013	Unit: M001		
bcatie/Naam:	PushFire Mastan	Email instellingen:			- 1	- ×
ipe Brandmeldcentrale:	NSC Ce	Ontvanger (AAN):	Shar are all		Onde	
stelling Seriele poort:	0600 11 -	Ontvanger (CC):	sper.groen@kleurgroen.nl		opsiaan	
uur Onderhoud (uren) ;	9600 N 8 1 -	Verstuur loofilo na			Herstarten	
all Notificatio	0	Verstuur logfile o.	ta):		Status Systeem	
otificatie Mailadres:	Ŷ	Verstuur logfile (Verstuurde Put	sh):		Test-Alarm	
otificatie Onderwerp:	info@kleurgroen.nl	Verstuur logfile (System)-	0:		- straiarm	
ystem Online:	PushFire	Tijdstip versturen: 08:0				
					6	○
ush Notificatie:				Instelling	jen:	
erstuur Testmelding:	v				Tokens	
idstip Testmelding:	Ŷ			h	n/Outputs	
scatie toev, aan bericht.	08:00				Ke	
ousicatie bij starten:	P				K BUS	
etwerk gegegevens-	*				Filter	
Item IP adres:				Raj	Pportage	
	192.168.0.155			Ext	ra Menu	
Int: MOOL, BB27EB4EDADD						
Outputs						
1. Pulse: Reset course				Extra		
1. Topple: Para 2	Pulse: Sturing			and di		
Centrale 2	Toggle Shure Ditt/AAN			Log r	nailen	
	Stringen UTTAAN			Live	Log	
		4. Pulse: Zoem		Onder	houd	
8 8.11 85% 21:37			5. Pulse: Ontruine	The second second		
				6. Pulso		
shover Q	ST V3. KI			ande: Ontruim	ing tur	
ANISCH-ALARM 19 mrt. 20:5	57					
NISCH-ALARM 19 mrt. 20:1 LMELD 0050/001 Storing Network UNG ACTIEF 19 mrt. 20:2 ACT. 0054/001 Sto. BMC	57				LE	
CHNISCH-ALARM 19 mtl 201 CH.MELD 0050/001 Storing Netwerk URING ACTIEF 19 mtl 201 TU.ACT. 0054/001 Sto. BMC 't oblugs HBMC TURING ACTIEF 19 mtl 20 TURING ACTIEF 19 m	57 55 3.55			KleurGroom Autor for Statement South of Statement Statement South of Statement South of Statement South of Statement South of Statement South of Statement South of Statement South of Statement Statement South of Statement South of Statement Statement South of Statement South of Statement Statement South of Statement South of Statement South of Statement	226 1222A-VOC 1422A-VOC	
ECHNISCH-ALARM 19 mtr 20:3 ECH.MELD 0050/001 Storing Netwerk TURING ACTIEF 19 mtr. 20: Loohuys HBMC STUJACT. 0054/001 Sto. BMC 't STURING ACTIEF 19 mtr. 20: STURING ACTIEF 19 mtr. 20: STURING ACTIEF 19 mtr. 20: STURING 19 mtr. 20: STOR G/C 1403/015 ACHISOMOGLAA 21-29 Element waarde te laag	57 55 155 86 N 20:55			KeurGroen Puersee Summer Versien en Summer Versien en Summer Versien en Summer	1-122AVDC 1-222AVDC 10: 114 ASS SARD	
ECHNISCH-ALARM 19 mtt 202 ECH.MELD 0050/001 Storing Netwerk STURING ACTIEF 19 mtt 202 Loohuys HBMC STURING ACTIEF 19 mtt 202 STURING ACTIEF 19 mtt 202 STURING ACTIEF 19 mtt 202 STURING ACTIEF 19 mtt 202 STORING 19 mtt	77 55 155 20.55 86 N 20.54 20.54			Aleuroroad Aleuro	HE TRA ASSI SARR	
ECHNISCH-ALARM 19 mtr 20:3 ECH.MELD 0050/001 Storing Netwerk STURING ACTIEF 19 mtr. 20: Loohuys HBMC STURING ACTIEF 19 mtr. 20: STURING ACTIEF 19 mtr. 20: STURING ACTIEF 19 mtr. 20: STOR G/E 1403/015 ACHISOMOGLAA 21-29 Element waarde te laag RESET 19 mtr. CENTRALE HERSTELD Toetsenbord 't Loohuys HBMC STURING ACTIEF 19 mtr. STURING ACTIEF 19 mtr. STURING ACTIEF 19 mtr. STURING ACTIEF 19 mtr. Loohuys HBMC	57 55 55 55 70 55 86 8 8 8 8 8 8 1 20 54 1 20 54 1 20 53 8 1 20 54 1 20 54 1 20 55 1 20 1 20			KeurGroen Hearter stands and an a 2 stands to an a 2 stands	1222AVDC 1222AVDC 10. TRA ASS 5488	
ECHNISCH-ALARM 19 mtt 202 ECH.MELD 0050/001 Storing Netwerk STURING ACTIEF 19 mtt 202 Loohuys HBMC STURING ACTIEF 19 mtt 202 STURING ACTIEF 19 mtt 202 STURING ACTIEF 19 mtt 202 STORING 19 mtt 202 STURING ACTIEF 19 mtt STURING ACTIEF 19 mtt	57 55 55 55 55 55 55 55 55 55			Reure con Heart is Statute Statute 2 2000 Toom rest	HARDANDC HARDANDC HE THA ASS SARE	
ECHNISCH-ALARM 19 mt 202 ECH.MELD 0050/001 Storing Netwerk STURING ACTIEF 19 mtt 20 Loohuys HBMC STURING ACTIEF 19 mtt 20 STURING ACTIEF 19 mtt 20 STURING ACTIEF 19 mtt 20 STOR GF 1403/015 ACHISOMOGLAR 21-25 ACHISOMOGLAR 21-29 STOR GF 1403/015 ACHISOMOGLAR 21-29 Element waarde te laag RESET 19 mtt CENTRALE HERSTELD Toetsenbord 't Loohuys HBMC STURING ACTIEF 19 mtt STURING ACTIEF 10 mtt STURING	57 55 55 55 55 55 55 55 55 55			KeurGroen Puter se Summer Start of Summer Start of Summer Start of Summer Start of Summer Start of Summer S	1172 1222AVDC 1222AVDC	
CHNISCH-ALARM 19 mtl 201- CH.MELD 0050/001 Storing Netwerk URING ACTIEF 19 mtl 200- oohuys HBMC TULING ACTIEF 19 mtl 200- TULING ACTIEF 19 mtl 200- TULING ACTIEF 19 mtl 200- STORING 19 mtl 200- STURING ACTIEF 100- STURING ACTIEF 19 mtl 200- STURING ACTIEF 19 mtl 200- STURING ACTIEF 19 mtl 200- STURING ACTIEF 100- STURING AC	57 55 55 55 55 55 55 55 55 55			KeurGraen Harden sunnerstand Start in 32 March Tart in 32 March	1222AVOC 1222AVOC	

Gebruikershandleiding



Pagina 1 van 20

Inhoudsopgave

Inle	iding:	•••••	
1.	Insta	allatie	e van de Apps 4
1	.1	Pusł	nover instellen op je telefoon (IOS)
1	.2	Pusł	nover instellen op je laptop (Chrome browser)6
1	.3	Pusł	nover web instellingen
1	.4	Blyn	k instellen op je telefoon (IOS)
2	Eers	te ke	er aanzetten9
2	.1	Pusł	nFire voorzien van een internet verbinding9
2	.2	Inlo	ggen met Teamviewer
3	Cont	figure	eren
3	.1	Inlo	ggen op PushFire
3	.2	Basi	s instellingen
	3.2.2	1	Knoppen aan de rechterzijde 11
	3.2.2	2	Algemene instellingen
	3.3.3	3	Mail Notificatie
	3.3.4	1	Push Notificatie
	3.3.5	5	Email instellingen
	3.3.6	5	Systeem status
3	.4	Inste	ellingen: In/Outputs
	3.4.2	1	Ingangen 14
	3.4.2	2	Uitgangen 15
3	.5	Inste	ellingen: Filter
3	.6	Inste	ellingen: Overige
3	.7	Pusł	nFire Stationair bedienen op telefoon
5. lı	nstelli	ngen	Brandmeldcentrale:
6.	Afslu	uiting	g & Disclaimer
6	.1	Kleu	rGroen Hulp op afstand



Inleiding:

Welkom in de gebruikershandleiding voor PushFire Stationair. PushFire is een combinatie van hardware en software die een brandmeldinstallatie verbind met de rest van de wereld. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van Email of Push notificaties.

Met PushFire heb je de mogelijkheid om bijna elke brandmeldcentrale op data niveau uit te lezen. PushFire kan deze data onder andere op de volgende manieren versturen:

- Als Email (logfile en/of actuele meldingen)
- Als Push notificatie naar een vooraf ingestelde telefoon en/of browser

PushFire heeft tevens de mogelijkheid om commando`s te ontvangen vanaf een mobiele telefoon. Met deze ontvangen commando`s kan bijvoorbeeld een brandmeldcentrale hersteld kan worden.

Voor het aansluiten van PushFire dient de installatiehandleiding te worden gebruikt. Deze handleiding is alleen bedoeld voor het configureren van PushFire en voor het installeren van de benodigde apps.



1. Installatie van de Apps

1.1 Pushover instellen op je telefoon (IOS)

De volgende beschrijving is geschreven voor IOS, voor Android zal deze niet veel afwijken.

- 1. Zoek Pushover in de App-store:
- 2. Download deze, en open de App.



Geen simkaart 🗢 14:0)5 32% 🗩 f
Риль	MIOT
Pushover wil j	e meldingen
stun Berichten kunne meldingen, g symboolbadges. Dit Instellir	en en bestaan uit geluiden en kun je instellen in ngen.
Sta niet toe	Sta toe
If you are new to Push create an account. I	nover, you'll need to t's quick and free.
Create A	ccount

- 3. Bij de eerste keer openen krijg je de vraag of je meldingen wilt ontvangen. Druk op: Sta toe
- 4. Bij de eerste keer openen dien je in te loggen, Wanneer je geen account hebt druk op: **Create Account.**

Geen	simkaart 🗢	14:05	32% 💽 🔸
	PI	Ind	lor
		nuu	
If		ovicting Ducho	vor account
or	you have an	nail address an	d password
01	iter your en	nun uuuress un	a passwora.
	e-mail add	ress	
	password		
		Login	
	_		
	Forg	got your passwore	<u>d?</u>
lf	you are new	to Pushover, y	ou'll need to
	create an ac	count. It's quic	k and free.
	C	reate Account	
	Ŭ		



5. Vul hierbij je mail adres in en je gewenste wachtwoord.



6. Nadat je op: Create Account hebt gedrukt krijg je het volgende scherm >



Hier dien je een naam op te geven voor je telefoon, de naam is in dit geval niet belangrijk, dus vul gewoon iets in.

7. Je ontvangt nu het volgende email bericht.

Druk op de bovenste link om je account te verifiëren.



9. In de mail bij 7. staat een user key Neem deze over en gebruik hoofdstuk 1.3 om deze op het juiste punt in te voeren.

Als je geen licentie hebt aangeschaft werkt deze app 7 dagen. Wanneer je nog meldingen wilt blijven ontvangen na 7 dagen dien je de app aan te schaffen, De kosten hiervoor zijn eenmalig € 4,99.

1.2 Pushover instellen op je laptop (Chrome browser)

Let op, voor onderstaand heb je Google Chrome nodig

1. Ga naar de volgende website: <u>https://pushover.net/</u>

Pushover	Android, iOS, & Desktop	Apps & Plugins	Teams	API		Blog	FAQ	Help	Login or Signup		
	L	atest Pushover New	s: Pushove	r 3.2 add	s dark theme and 2FA posted on April 1	9, 2018					
	"Awesome app, easy to use API. Best push notification service I've used on the iPhone." Pushover iOS User Review										
	_										
PIL	shan	or		• • /	Pushover ×						
2. Druk op:	Login or Signup				Login to Pushover						
					E-Mail Address:						
3. Login me	t je inlog gegeve	ns die je ze	lf hebt		Password:						
aangemaak	t bij het installer	en van de a	арр ор								
je telefoon.						Login	For	act you	r password?		
						Login	For	goryou	r password?		

4. Druk op Add Phone, Tablet or Desktop.

Your Devices (Add Phone, Tablet, or Desktop) (View Your Licenses)

5. Druk op:	P	Pushover for I	Desktop (Chrome, Firefox, Safari/macOS) enables desktop notifications in newer versions of Chrome (including Chrome OS), Firefox,	000 @hshover ← → C @ https:/	/client.push	×			
		and Safari when y browser in real-tim your browser. On newer version: running (requires i Available now at o	ou have a tab open to our desktop app website. Notifications are securely pushed to your e using a bandwidth-efficient mechanism and messages are downloaded and stored offline in s of macOS, notifications can be pushed directly to the desktop without needing any browser nitial registration with Safari). ur website for free with a 7-day trial!	Al Netifications Adum Adum Canal Cateway Fibb Netifie Cobub Grub Inttr Inttr Nagios		UTT.Weed/or Its.corretty Cloudy are: Naming Store CPU las days mono \$1345 C days mono \$1345 C			
6. Geef je brov device name:	wser een	Device Na	me: This name should be short, containing only letters and numbers (such as "fire	efox" or "workch	nrome).			
7. Druk op Ok. started!	Let`s get		Register Web Browser Pushover for Desktop!	,					
started! Pushover opent zich nu in je Chrome browser.			Weicome to Pushover for Desktop: To get started receiving notifications in your browser, you will need to grant permission to this website to generate notifications by clicking the button below. Ok, let's get started If you don't see a permission dialog after clicking the button above, please view our support page.						

Deze blijft voor 7 dagen werken, daarna dien je een licentie aan te schaffen. Dit kan je op de hoofdpagina van Pushover doen.

1.3 Pushover web instellingen

1. Ga naar de volgende website: <u>https://pushover.net/</u>

Pushover	Android, iOS, & Des	ktop Apps & PI	ugins Teams	API			Blog	FAQ	Help	Login or Signup
		Latest Pushov	ver News: Pushov	er 3.2 adds dark th	eme and 2FA post	ed on April 19, 20	018			
	"Awesome ap	o, easy to use AP	I. Best push not	ification service I	've used on the il	Phone." Push	over iO	S User R	eview	
Pu	shot	ver	•	Pusi	hover	×	2			
2. Druk op:	Login or Sigr	nup								
Login to F	Pushover									
E-	Mail Address:									
	(Login For	got your pass	word?						

3. Log in met de meegeleverde inlog gegevens.

Let op: Niet het wachtwoord wijzigen

Your	Delivery Groups	(Create a Group)
	Name	Group Members
25	Gebruikers	Jasper Groen

4. Druk op de groep Gebruikers

User Key	User Device Name	User Name or Memo	Disable	Delete
usjje4ebrzur81yc7d3hryvj85kja3	leave blank to send to all devices	Jasper Groen		
			A	dd User
Save Delivery Group				

5. Voeg jezelf toe als gebruiker (en eventuele collega`s) met de User Key die bij jouw telefoon hoort. Zie hoofdstuk 1.1.

6. En druk op: Save Delivery Group

De Pushover website is nu ingevuld met jouw gegevens.

1.4 Blynk instellen op je telefoon (IOS)

Blynk word op dit moment niet meer ondersteund, binnenkort wordt er een nieuwe app geintroduceerd.

2 Eerste keer aanzetten

2.1 PushFire voorzien van een internet verbinding

Om PushFire te kunnen gebruiken dient deze te zijn voorzien van een werkende internet verbinding. Daar zijn diverse methodes voor :

- Ethernet verbinding

Sluit de verbinding aan en PushFire zou vanzelf online moeten komen.

Wifi verbinding

Maak op je telefoon een hotspot aan, geef deze de naam PushFire met wachtwoord firefire. PushFire maakt dan vanzelf verbinding met je telefoon.

Op dit moment kan via teamviewer inloggen op PushFire om daar een wifi in te stellen. Het kan zijn dat deze er anders uitziet wanneer je nog niet verbonden bent met een wifi.



- 4G Dongle

Het is voor het gebruik van een dongle noodzakelijk dat deze van te voren goed is ingesteld met de simkaart zodat deze automatisch met het internet verbind wanneer deze wordt geplaatst. Op het moment dat je deze in een vrije USB poort stopt zal PushFire vanzelf verbinden met het internet.

Let op, het kan gebeuren dat PushFire start maar ook direct opnieuw gaat starten. PushFire wordt op dat moment voorzien van een update, PushFire zal vanzelf opnieuw opstarten.

2.2 Inloggen met Teamviewer

PushFire is volledig te configureren met Teamviewer.

(6

Download de laatste versie en verbind met de PushFire op locatie. PushFire is voorzien van een label waarop het TeamViewer ID nummer staat. De standaard code om in te loggen is **pushfire**.

KleurGroen

PushFire Stationair V3.2 Voedingspanning: 12/24VDC Art. nr: PFS-V3 S/N: 3.2/M001 TeamViewer id: 114 455 5488



3 Configureren

3.1 Inloggen op PushFire

In principe zal PushFire altijd opstarten met het volgende scherm.

	PushFire ST V3 - Kleurgroen.n	I Version: 3.3	3 / Build: 013	Unit: M001	_	• ×
Algemene instellingen:		Email instellingen:			Opslaan	
Locatie/Naam:	PushFire <master></master>	Ontvanger (AAN):	jasper.groen@kleurgr	oen.nl	Herstarten	
Type Brandmeldcentrale:	NSC F#	Ontvanger (CC):			Status Systeem	
Instelling Seriele poort:	9600 N 8 1	Verstuur logfile (Ingekomer	n Data):	V	Test-Alarm	
Duur Onderhoud (uren) :	8	Verstuur logfile (Verstuurd	e Push):	F		
		Verstuur logfile (Verstuurd	e Mail):			e
Mail Notificatie:		Verstuur logfile (System):				-
Notificatie Mailadres:	info@kleurgroen.nl	Tijdstip versturen:	08:00		Instellingen:	
Notificatie Onderwerp:	PushFire				Tokens	
System Online:					In/Outputs	
					K Bus	
Push Notificatie:					Filter	
Verstuur Testmelding:					Rapportage	
Tijdstip Testmelding:	08:00				Extra Menu	
Locatie toev. aan bericht:						
Notificatie bij starten:						
Netwerk gegegevens:					Extra:	
Intern IP adres:	192.168.0.155				Log mailen	
					Live Log	
Unit: M001, B827EB4EDADB					Onderhoud	
1. Pulse: Reset Centrale	2 Pulse: Sturingen UIT/AAN 3 Pi	Ilse: Reset 4	Pulse: Zoemer Llit	5. Pulse: Ontruiming AAN	6. Pulse: Ontruiming UIT	
1. Togglo: Reset Centrale	2. Taggla: Sturingen LIT/AN			of Falser of claiming / ent		
1. Toggie: Reset Centrale	2. roggie: stanngen on/Aan					
	ushFire ST V3 - Kleu				4 % 2	1:50

Mocht je het volgende scherm echter krijgen dan dient je in te loggen met de volgende gegevens: Gebruikersnaam: **User**

Wachtwoord	reload		
ð	User	•	
Shut D	own	Log In]

Let op, PushFire altijd afsluiten door gebruik te maken van het Menu > Shutdown, nooit zomaar de stekker er uit halen.



PushFire Stationair start altijd op met het volgende scherm:

3.2 Basis instellingen

	PushFire ST V3 - K	(leurgroen.nl Ver	sion: 3.33 / Build: 013	Unit: M001	-	• ×
Algemene instellingen:		Email instellingen			Opslaan	
Locatie/Naam:	PushFire <master></master>	Ontvanger (AAN):	iasper groen@kleur	raroen ni	Herstarten	
		Ontvanger (CC):	Juspengroengried		Status Systeem	
hype brandmendcentrale.		Ventural effects	Data)	_	Test Menn	
Instelling Seriele poort:	9600 N 8 1	Verstuur logfile (I	ngekomen Data): (anatuunda Duah)	∨	l est-Alarm	
Duur Ondernoud (uren) :	8	Verstuur logfile (\ Verstuur logfile (\	/erstuurde Push): /erstuurde Mail):			
Mail Notificatie:	V	Verstuur logfile (System):			
Notificatie Mailadres:	info@kleurgroen.nl	Tijdstip versturen	08:00		Instellingen:	
Notificatie Onderwerp:	PushFire				Tokens	
System Online:					In/Outputs	
					K Bus	
Push Notificatie:	v				Filter	
Verstuur Testmelding:					Rapportage	
Tijdstip Testmelding:	08:00				Extra Menu	
Locatie toev. aan bericht:						
Notificatie bij starten:						
Netwerk gegegevens:					Extra:	
Intern IP adres:	192.168.0.155				Log mailen	
					Live Log	
Unit: M001, B827EB4EDADB					Onderhoud	
Outputs						
1. Pulse: Reset Centrale	2. Pulse: Sturingen UIT/AAN	3. Pulse: Reset	4. Pulse: Zoemer Uit	5. Pulse: Ontruiming AAN	6. Pulse: Ontruiming UIT	
1. Toggle: Reset Centrale	2. Toggle: Sturingen UIT/AAN					
	shFire ST V3 - Kleu					21:50

3.2.1 Knoppen aan de rechterzijde

Opslaan Herstarten Status Systeem Test-Alarm	Sla de gewijzigde instellingen op PushFire wordt opnieuw gestart Krijg een overzicht van de status van PushFire Test-Alarm > Hiermee stuur je een test bericht als Push notificatie, om bijvoorbeeld de verbinding te controleren met het internet
Instellingen:	(Voor instellingen is een code nodig)
Tokens	Ga naar de instellingen voor token keys (Alleen toegankelijk voor KleurGroen)
In/Outputs	Ga naar de instellingen voor In/Outputs
K Bus	Ga naar de instellingen voor K Bus
Filter	Ga naar de Filter instellingen
Rapportage	Ga naar de instellingen voor Rapportage (nog niet actief)
Extra:	
Log mailen	Verstuur het logfile naar de ontvangers
Live Log	Opent het Live Log programma
Onderhoud	Zet PushFire in onderhoud of haalt PushFire uit onderhoud

Outputs:

Afhankelijk van hoe de outputs ingesteld staan zijn deze hier te activeren als Pulse (5 seconde) of als Toggle (totdat je de knop nogmaals indrukt)

Geen

Geen

Bosch FPA Esser

LST BC216

Hertek Penta

3.2.2 Algemene instellingen

Locatie/Naam: Naam van de locatie waar PushFire geplaatst is. Deze tekst wordt standaard toegevoegd aan de mail met de log en er kan gekozen worden om deze aan alle push notificaties toegevoegd worden.

Type Brandmeldcentrale:

Kies het type centrale waar deze PushFire aan gekoppeld zit. In geval van alleen gebruik van Digitale ingangen of Uitgangen kies Geen.

Duur Onderhoud (uren): Aantal uren hoelang onderhoud actief blijft. Na het verstrijken van deze tijd gaat PushFire vanzelf uit onderhoud.

3.3.3 Mail Notificatie		Notifier NF3000		
Notificatie Mailadres:	Ontvanger in van de mail notificaties	NSC F#		
		Siemens Cerberus		
Notificatie Onderwerp:	Onderwerp in mail voor de mail notificaties			
System Online:	Mailophouw conform System Online	ESPA Basic		
System online.	Wallopbodw comorn system online	ESPA Extended		
		Geen Filter		
		Special		
3.3.4 Push Notificatie				
Push Notificatie:	Ingekomen data wordt als Push notificatie vers	tuurd		
Verstuur Testmelding:	PushFire kan elke 24 uur automatisch een testmelding versturen, vink aan wanneer je deze wenst te ontvangen.			
Tijdstip Testmelding:	Iding: Kies het tijdstip wanneer de testmelding verstuurd moet worden. Let op dat de tijd als volgt ingevuld is. voor 8 uur in de ochtend 08:00 voor 8 uur in de avond 20:00.			
Locatie toev. aan bericht:	Aan elk bericht wordt de Locatie toegevoegd wanneer deze optie staat geselecteerd.			
Notificatie bij starten:	Bij het starten van PushFire zal er een notificati	e verstuurd worden.		

3.3.5 Email instellingen

Ontvanger (AAN):	Ontvanger in AAN van het logbestand
Ontvanger (CC):	Ontvanger in CC van het logbestand
Verstuur logfile (Data):	Verstuur elke 24 uur een logfile met alle ingekomen data
Verstuur logfile (Push):	Verstuur elke 24 uur een logfile met alle verstuurde Push notificaties
Verstuur logfile (Mail):	Verstuur elke 24 uur een logfile met alle verstuurde Mail notificaties
Tijdstip versturen:	Kies het tijdstip wanneer het logbestand verstuurd moet worden. Let op dat de tijd als volgt ingevuld is. voor 8 uur in de ochtend 08:00 voor 8 uur in de avond 20:00.



3.3.6 Systeem status

				Sluiten
Programs controlled by Watchdog				
			N.A. I. CI O CHECK IOI BIJIK	
N.A. : Digital input Kbus #1	N.A. : Digital input Kbus #2	N.A. : Digital input Kbus #3	N.A. : Digital input Kbus #4	
O.K. : Timecontroled Actions	O.K. : Check Internet program	O.K. : Maintenance program		
O.K. : Led & Relay control	O.K. : Tempature control		•	
N.A. : Docksters Timecontroled	N.A. : Docksters Functions	N.A. : Docksters Control Outputs		
Browner controlled by Wetchdon 2				
0.K. : Watchdog 1				
General Status				
Internet connection is 0.K.				
				-
KLEUR DROEN O CO PushFire S	ST V3 - Kleu PushFire ST V3 - K	íleu		↑↓ 4 % 21:59

Bovenstaande scherm geeft de actuele status weer van PushFire. Wanneer er een storing is zal er dit in het geel of rood aangegeven worden. Per systeem kan dit overzicht verschillend zijn. Alleen de programma`s die voor u van belang zijn worden getoond.

3.4 Instellingen: In/Outputs

			PushFire ST V3 - Kleurgroen.nl	Version: 3.33 / Build: (013		_ = ×
Ingangen:	Functie	Tekst bij Activere	n Tekst bij	De-Activeren	NC Contact (Melding & Log	Opslaan	
Ingang 1	Melding: Brand	Ingang 1 Actief	Ingang I	L DeActief		Sluiten	
Ingang 2	Melding: Storing	Ingang 2 Actief	Ingang 2	2 DeActief			
Ingang 3	Onderhoud Switch	Ingang 3 Actief	Ingang 3	3 DeActief			
Uitgangen:	Functie	Fail-Safe (Storing) Naam		Blynk Output V# (1 /tm 255)		
Relais 1	API		Reset C	entrale	1		
Relais 2	API		Sturinge	en UIT/AAN	2		
Blynk Toker	1						

Opslaan

Sla de gewijzigde instellingen op

Sluiten

Sluit dit venter



3.4.1 Ingangen

PushFire beschikt over 3 ingangen deze kunnen als volgt worden ingesteld.

Functie: Niet in gebruik > Ingang wordt niet gemonitord

Melding: Brand, Storing, Uitschakeling, Test-Alarm > Ingang wordt gebruikt om betreffende melding te versturen als Push en/of Mail notificatie

Onderhoud Pulse > Ingang kan een contact op aangesloten worden om PushFire in onderhoud te zetten en om PushFire uit onderhoud te halen. Activeren om in onderhoud te zetten, nogmaals activeren om uit onderhoud te halen.

Ingang 1	Niet in gebruik	-
Ingang 2	Niet in gebruik	
	Melding: Brand	
Ingang 3	Melding: Storing	-
	Melding: Uitschakeling	
	Melding: Test-Alarm	
Uitgangen:	Onderhoud Pulse	
Relais 1	Onderhoud Switch	
	Log	
Polaie 2	Onderboud actiet	

Onderhoud Switch > Ingang kan een contact op aangesloten worden om PushFire in onderhoud te zetten en om PushFire uit onderhoud te halen. Activeren om in onderhoud te zetten Deactiveren om uit onderhoud te halen.

Log > Ingang wordt ingelezen maar wordt alleen weggeschreven in de logfile.

Tekst bij Activeren: Deze tekst wordt verstuurd bij het activeren en/of word in het logbestand gezet

Tekst bij Deactiveren: Deze tekst wordt verstuurd bij het deactiveren en/of word in het logbestand gezet

NC Contact: Vink deze optie aan als het een normaly closed contact is



API

3.4.2 Uitgangen

PushFire heeft 2 relaiscontacten welke diverse functies kunnen hebben.

nebben.		Niet in gebruik						
Functie:	Niet in gebruik > Uitgang wordt niet gebruikt	Storing Algemeen Bediening via Blynk						
	Storing Algemeen (Relais 1) > In geval van een	Onderhoud actief						
	storing wordt dit contact aangestuurd.	API Team\/iewer						
	Storing Internet (Relais 2) > In geval van een storing in de internet verbinding wordt dit contact aangestuurd. (Wanneer Internet storing geselecteerd staat zal Relais 1 Storing Algemeen niet meer aangestuurd worden door een storing in de internet verbinding, heeft Relais 2 een andere functie dan wordt Relais 1 Storing Algemeen wel door een storing in							
	de internet verbinding aangestuurd.							
	Onderhoud actief > Wanneer PushFire in onderh aangestuurd.	oud staat wordt deze	uitgang					
	API > Relais word aangestuurd doormiddel van e	en externe server						
	Teamviewer > Relais kan alleen aangestuurd wor knoppen op het hoofdscherm.	^r den doormiddel van d	e					
Fail-Safe:	Bij selectie van Storing Algemeen en/of Storing In worden om het relais Fail-Safe te laten werken.	nternet kan ervoor gek	ozen					
Naam:	Deze tekst wordt gebruikt voor op in het hoofdso geeft ook duidelijkheid waar de uitgangen voor g	cherm bij de knoppen, gebruikt worden.	maar					



3.5 Instellingen: Filter

										_ = ×
	Normaal-Bedrijf G	roep 1		Normaal-Bedrijf Gr	oep 2		Onderhoud-Bedriji	f	Normaal-Bedrijf	
Meldingen:	Push notificatie:	Prio:		Push notificatie:	Prio:		Pushnotificatie:	Prio:	Mail / API notification	e: Opslaan
Brandalarm		1	-	V	1	-		1 -		Sluiten
Brandalarm Hersteld		-1	-		-1	-		-1 ==		
Technischalarm		1	-		1	-		1		
Technischalarm Hersteld		-1	-		-1	-		-1 ==		
Storing		1	-		1	-		0 🛁		t de la companya de l
Storing Hersteld		-1	-		-1	-		-1 =		
Uitschakeling	V	0	_	V	0	-	V	-1 ==		
Uitschakeling Hersteld	V	-1	_	V	-1	-		-1 🖃		
Sturing Actief		-2	-	V	-2	-	V	-2 🖃		
Sturing Hersteld		-2	-	V	-2	-	V	-2 🖃		
Bediening	V	-1	-	V	-1	-		0 🛁		
Ingang 1 Actief	V	0	_	V	0	-		0 🛁		
Ingang 1 Hersteld		0	-	×	0	-		0 🖃		
Ingang 2 Actief		0	-	V	0	-	V	0 🛁	V	
Ingang 2 Hersteld	V	0	_	V	0	-		0 🛁		
Ingang 3 Actief		0	-		0	-		0		
Ingang 3 Hersteld		0	-	×	0	-		0 =		
Test Alarm		1	-		1	-		0		
Status		0	-	V	0	-		0		
Verstuur Mail & API bij onderho	oud actief								-	
	PushFire ST V	3 📔	P	ushFire ST V3	shFire	STV	B - PushFire ST V3	- Pus	shFire ST V3	↑ 2 % 22 ⁰ 9

Opslaan	Sla de gewijzigde instellingen op
Sluiten	Sluit dit venter

Per type melding zijn de volgende zaken in te stellen.

Normaal-Bedrijf Groep 1	Notificaties in normaal bedrijf
Normaal-Bedrijf Groep 2	Notificaties in normaal bedrijf
Onderhoud-Bedrijf	Notificaties in onderhoudstand

Push notificatie:	Push	Push notificatie versturen wanneer deze aangevinkt staat		
Push Prio:	Met	welke Prio wordt de push melding verstuurd, de volgende zijn beschikbaar:		
	-2	Laagste prio, geen melding, wel in overzicht van Pushover zichtbaar		
	-1	Lage prio, geen melding, wel pop-up in scherm		
	0	Normale prio, wel een melding		
	1	Hoge prio, overruled "quiet hours" melding in rood highlight		
	2	Hoogste prio, melding gaat elke 30 seconde opnieuw totdat melding geaccepteerd word.		

 Mail / API notificatie:
 Mail / API notificatie versturen wanneer deze aangevinkt staat > Deze worden alleen in normaal-bedrijf verstuurd, in Onderhoud-bedrijf zijn deze meldingen geblokkeerd.

Verstuur Mail & API bij onderhoud actief > Wanneer deze actief staat zal de Mail / API notificatie ook verstuurd worden wanneer PushFire in onderhoud staat.

3.6 Instellingen: Overige

De volgende Menu`s zijn voor de gebruiker niet toegankelijk, deze zijn bestemd voor KleurGroen of zijn nog in ontwikkeling.

Tokens:In dit menu kunnen de Token key veranderd worden voor de Push Notificaties.K Bus:Kan wel al gebruikt worden, voor info neem contact op met KleurGroenRapportage:Nog in ontwikkeling

3.7 PushFire Stationair bedienen op telefoon

Open de app Pushover > Wanneer er meldingen zijn staan het aantal meldingen in het icoontje



De meldingen kunnen als volgt binnen komen:







Het is mogelijk in de app om het geluid uit te zetten, mocht dit overlast geven bij de gebruikt. Advies is om het geluid wel aan te zetten om zo onderscheid in het geluid te horen tussen brandalarm, storingen, test-alarmen, enz.



5. Instellingen Brandmeldcentrale:

PushFire kent de volgende programma`s:

- Bosch FPA (1200, 5000, 8000)
- Esser (IQ8, Flexes)
- Hertek Penta (Penta 1, Penta 5000, Penta 6000)
- LST BC216
- Notifier NF3000 (NF2000 & NF3000)
- NSC F1 & F2
- Siemens Cerberus (FC7##)
- Espa Basic (Espa 4.4.4)
- Espa Extended (Espa 4.4.4)
- Geen Filter (Ruwe data)

Geen	-
Geen	
Bosch FPA	
Esser	
Hertek Penta	
LST BC216	
Notifier NF3000	
NSC F#	
Siemens Cerberus	
ESPA Basic	
ESPA Extended	
Geen Filter	
Special	
	_

Elke type centrale heeft een specifieke manier van aansluiten en programmeren. Voor elke van bovenstaande systemen is een beschrijving beschikbaar. Neemt contact op met KleurGroen via <u>info@kleurgroen.nl</u> voor de betreffende beschrijving. Houd er rekening mee dat de manier van aansluiten en programmeren gewijzigd kan zijn na het maken van de betreffende beschrijving.

6. Afsluiting & Disclaimer

Mochten er bepaalde onderdelen niet goed functioneren, vernemen wij dat graag op het volgende mail adres: <u>info@kleurgroen.nl</u>

Let op, Pushover heeft een beperking van 7500 meldingen per maand. Dit is per type melding, dus maximaal 7500 brandalarmen & 7500 storingen.

Het is mogelijk om nog meer brandmeldsystemen en/of filter instellingen in het systeem te zetten. Mocht daar behoefte aan zijn, graag een verzoek versturen naar: <u>info@kleurgroen.nl</u>

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van PushFire Stationair. Ondanks de constante zorg en aandacht die Kleurgroen aan de samenstelling van PushFire Stationair heeft besteed, kan het voorkomen dat een push melding niet binnen komt op een telefoon. De service die Kleurgroen aanbiedt is afhankelijk van diverse factoren waar wij geen invloed op hebben. Kleurgroen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de PushFire Stationair of van de app die gebruikt wordt om de meldingen te kunnen ontvangen.

6.1 KleurGroen Hulp op afstand

Er is een mogelijkheid voor hulp op afstand, neem hiervoor contact op met: KleurGroen

